

Quick Guide til håndtering af robotdyr (hund eller kat)

Generelt omkring opbevaring og hygiejne:

1. ROBOTDYRET leveres i en papkasse: Gem evt. denne inkl. beskyttelsesformene, da de kan bruges til at sende ROBOTDYRET sikkert frem og tilbage med fragtfirmaer, hvis du får behov for dette, og så der ikke sker skade på elektronikken.
2. Lad alle, der skal røre ROBOTDYRET, vaske hænder først, evt. med vådservietter (f.eks. Swash-servietter) eller med desinfektionsspray/-gel, hvis alm. håndvask ikke kan lade sig gøre.
3. ROBOTDYRET må ikke komme i nærheden af mad og drikke og andre ting, der kan gøre det snavset.
4. Ved pletter på ROBOTDYRET: Spray den let med f.eks. en blomsterforstøver med en blanding af vand og flydende vaskemiddel, tør derefter ROBOTDYRET af med en bomuldsklud og børst den derefter med en pelsbørste (til hund/kat), så pelsen bliver pæn igen.
5. Egentlig desinfektion kan også ske vha. UV-lys, der på 10 sekunder dræber 99,9 % af bakterier og vira, herunder COVID-19 virus på overflader, såsom pelsen på robotdyrene. Se eksempelvis vores [UV BENCH](#), som lynhurtigt kan desinficere genstande med UV-lys.

Tænd, sluk og lydregulering:

6. ROBOTDYRET tændes under maven, den er tændt, når den siger en lyd og åbner øjnene. Den kan også sættes på 'tændt', men uden lyd ('mute'), hvis dette giver bedst mening i forhold til en bruger. Der kan gå lidt tid, før robotdyret liver op. ROBOTDYRET slukkes samme sted.
7. Når ROBOTDYRET pludselig ikke reagerer mere på berøring eller lyde, skal den have skiftet batterier. Dette foregår under batteridækslet ved siden af tænd/sluk-knappen under maven.
8. ROBOTDYRET kan betragtes som en bærbar pc, hverken kat eller hund kan ikke tåle en masse vand/væske eller at blive kastet voldsomt hen ad gulvet.
9. ROBOTDYRET stimuleres af kærtegn/berøring og lyd. Bliver den ikke brugt et stykke tid, går den i stand-by-mode, men når man genoptager berøringen eller taler til den, 'vågner den op'.
10. Har du spørgsmål, kan du ringe på 5115 0110 og få råd.

God fornøjelse med ROBOTDYRET!